SYTECH

Altavoz con puerto giratorio
SY-1268IP
Manual del Usuario

BIENVENIDO

Enhorabuena por la compra de su nuevo SY-1268IP. Para sacar el mayor partido a este producto, lea atentamente estas instrucciones. Guarde el manual del usuario en un lugar seguro para futuras consultas.

CONTENIDO

1 x SY-1268IP
1 x Adaptador de corriente CA/CC
1 x Conector de clavija de 3,5mm (entrada AUX)
1 x Mando a distancia
1 x Manual del usuario

SEGURIDAD

- Siga siempre todas las instrucciones indicadas en este manual del usuario.
- Antes de poner el sistema en funcionamiento, compruebe que la tensión nominal indicada en la placa descriptiva del dispositivo sea idéntica a la tensión de su alimentación eléctrica local.
- Este modelo incluye componentes frágiles y delicados. Para evitar daños en el dispositivo, evite su colocación en los bordes de las mesas, en superficies inestables o en lugares que no sean uniformes.
- Desconecte siempre el adaptador de CA/CC cuando no utilice el dispositivo.
- Nunca permite que el dispositivo entre en contacto con un líquido.
- Nunca sumerja el dispositivo en el agua ni en ningún otro líquido.
- Este modelo no incluye piezas que puedan ser reparadas por el usuario, no intente, en ningún momento, modificar el dispositivo de ninguna forma ya que la garantía perderá su validez.
- No exponga el dispositivo a la luz solar directa, ni lo coloque cerca de objetos que irradien calor para evitar un funcionamiento incorrecto.

DESCRIPCIÓN

Vista superior



1) Botón de encendido/apagado
2) Vol +
3) Vol –
4) Puerto para iPod/iPhone

Vista trasera



5) Entrada de línea/entrada Aux,
   Puerto de entrada de audio de 3,5mm,
   Entrada para señal de entrada de audio analógico estéreo.
6) Clavija de CC,
   Entrada para alimentación eléctrica de 5V, 1,5A

MANDO A DISTANCIA

- Encendido/Apagado
- Mover hacia Arriba
- Mover hacia Abajo
- Rebobinar/Pista Anterior
- Avance rapido/Pista Siguiente
- Reproducir/Pausa
- **Menu** Volver al menú
- **Enter** Elegir Función
- **Mode** Elegir modo iPod/Aux
- Subir el Volumen
- Bajar el Volumen

PARA COMENZAR

1) Conecte el adaptador de CA/CC al dispositivo y a la alimentación eléctrica.
2) Para encender el dispositivo mantenga pulsado el botón POWER hasta que se encienda el LED azul. Esto indica que el dispositivo está encendido y se encuentra en el modo de reproducción predeterminado: modo AUX.
3) Para empezar a escuchar música, conecte un dispositivo externo a través de la clavija de 3,5 mm disponible o coloque un iPod/iPhone en el puerto.
4) Cuando coloque un iPod o iPhone, el modo de reproducción cambiará automáticamente al modo iPod.
5) Para ajustar los niveles de volumen pulse los botones VOL – ó VOL + según sea necesario.
6) Ajuste el puerto giratorio según desee.

iPODS COMPATIBLES

Nano 1- Nano 6
Video 30G – Video 80G
Classic 80G – Classic 160G
iPhone 1- iPhone 4

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Puerto giratorio que permite ver vídeos de iPhone/iPod vertical u horizontalmente.
Recarga y reproduce iPod/iPhone mientras está acoplado al puerto y el dispositivo está encendido.
Clavija de audio de 3,5mm (incluida) para conectar dispositivos externos de audio
Toma de alimentación: 100-240V, 50-60Hz
Toma de salida del altavoz: 2,5W x 2 RMS
Alimentación: Adaptador de CA/CC de 5V/1,5A

ELIMINACIÓN RESPETUOSA CON EL MEDIOAMBIENTE

¡Puede contribuir a la protección del medio ambiente!
Respete las normativas locales: lleve los equipos eléctricos que no funcionan a un centro de tratamiento de residuos apropiado

¡Si desea desechar este equipo, no utilice la basura ordinaria!

- La presencia de sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y electrónicos puede repercutir en el medioambiente y en la salud humana en el ciclo de reprocesamiento de este producto.

- Por lo tanto, al final de su vida útil, este producto no debe desecharse con otra basura no reciclada. El equipo eléctrico y electrónico usado debe tratarse por separado y de acuerdo con la legislación que requiere el tratamiento, la recuperación y el reciclaje apropiados del equipo eléctrico y electrónico usado.
- Las autoridades locales y los distribuidores han establecido procedimientos especiales con el fin de recoger y de reciclar este producto (contacte su autoridad local para obtener más detalles). Tiene la obligación de utilizar los sistemas de recogida selectiva de residuos establecidos por la autoridad local.
- Si su equipo eléctrico o electrónico usado tiene baterías o acumuladores, deséchelos por separado de antemano atendiendo a los requisitos locales.

Al desechar este producto correctamente ayudará a garantizar que la basura se someta al tratamiento, la recuperación y el reciclaje necesarios y, además, evita posibles efectos negativos sobre el ambiente y la salud humana que, de lo contrario, podrían presentarse debido a una gestión inadecuada de los residuos.

Este dispositivo cumple con la Directiva del Consejo Europeo 2006 / 95 CE (Directivas de Compatibilidad Electromagnética y Baja Tensión)

SYTECH